

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR

för användning av *Dodo-Inflatables.com* hoppborgar

Den maximala tillåtna **användarlängden är 1,50 meter**.

Minimiåldern är **3 år** och maximiåldern är **14 år**.

Maximalt antal användare: se tekniska specifikationer i produktbeskrivningen.

Följande **fläktar** måste användas:

Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 HK, Huawei Air Blower REH-2E – 2 HK eller Gibbons Metal 1,5 HK Bouncy Blower.

Den maximalt tillåtna lutningen på **uppställningsytan är 5%** i varje riktning.

Hoppborgen får endast användas upp till **vindstyrka 5 (38 km/h)**.

Ständig tillsyn av en vuxen krävs.

Säkerhetsavståndet måste alltid hållas (minst 1,8 m till väggar, minst 3,5 m till öppna sidor).

Lämplig förankring måste alltid säkerställas (se sida 2).



Telefon

+49 89 12 50 18 700



E-post

info@huepfburg-guenstig-kaufen.de



Webbplats

www.huepfburg-guenstig-kaufen.de



Kontors- och lageradress

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,
82205 Gilching
TYSKLAND**

INSTALLATIONSANVISNINGAR | Plats

- Installationsområdet får inte ha en lutning på mer än 5%.
- Hoppborgen måste placeras på ett säkert avstånd från potentiella faror (t.ex. luftledningar, staket, träd, väggar etc.).
- Ett fritt område måste hållas runt hoppborgen utan hinder som kan orsaka skador. Storleken på detta område bestäms genom att dela höjden på den högsta plattformen med 2. Det fria området måste vara minst 1,8 m på sidor med väggar och minst 3,5 m på öppna sidor.
- Om hela området stängs in med ett staket för att reglera besökarflödet, måste staketet vara minst 1,8 m från väggsidorna och minst 3,5 m från de öppna sidorna. Ingången måste vara minst 1,0 m bred.
- Installationsområdet måste vara fritt från skräp och/eller vassa föremål. Ett skyddande underlag måste användas.
- Stötdämpande mattor bör användas och slagzonen måste vara minst 1,2 m bred på varje öppen sida.

INSTALLATIONSANVISNINGAR | Förankring

- Hoppborgen är utrustad med ett förankringssystem för att säkerställa att den sitter stadigt på marken.
- När hoppborgen används utomhus bör den helst fästas i marken med jordspikar.
- Hoppborgen måste förankras med minst sex jordspikar.
- Kraftens riktning måste vara i en vinkel mellan 30° och 45° mot marken. Jordspikarna ska placeras med en lutning motsatt kraftens riktning.
- Jordspikarna får inte sticka upp mer än 2,5 cm över markytan.
- Om det inte är möjligt att använda jordspikar (asfalt, etc.), måste hoppborgen säkras på ett lika effektivt sätt, t.ex. genom att fästa förankringspunkterna i befintliga markfästen, sandsäckar, vattentankar eller andra vikter som kan motstå en belastning på 1 600 N, vilket motsvarar en vikt på minst 160 kg per förankringspunkt.
- Om hoppborgen förankras i ett fordon eller annan rörlig maskin måste dessa göras orörliga och övervakas av operatören.
- Vid användning inomhus bör ett ballastsystem användas för att säkerställa stabiliteten.

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

- Under uppblåsning och tömning av luft måste alla användare hålla sig borta från hoppborgen.
- Hoppborgen får inte användas utan tillsyn av en vuxen (över 18 år).
- Hoppborgen måste vara under ständig uppsikt. Den ansvariga personen måste noggrant observera all aktivitet i hoppborgen.
- När hoppborgen inte används ska den tömmas på luft och strömförsörjningen stängas av.
- Användarna måste ha en säker och organiserad tillgång till hoppborgens ingångar och utgångar.
- Den ansvariga personen ska kunna påkalla barnens uppmärksamhet med en visselpipa eller annat signalmedel.
- Övervakningspersonalen ska vara tydligt igenkännbar.
- Större och mer livliga barn ska hållas åtskilda från mindre barn.
- Användningen är endast tillåten för barn upp till 14 år och med en maximal längd på 1,50 m.
- Det angivna maximala antalet barn (se sida 2) får inte överskridas.
- Vid annalkande oväder och/eller stark vind måste användningen omedelbart avbrytas och hoppborgen nedmonteras.
- Den maximalt tillåtna vindhastigheten för användning är 38 km/h (vindstyrka 5 på Beaufort-skalan, se nedan). Vid högre vindhastighet, regn eller annalkande oväder måste användningen omedelbart upphöra och luften tömmas.
- Barn måste ta av sig sina skor och glasögon.
- Alla hårda, vassa och farliga föremål som bärs på kroppen måste tas bort.
- Förtäring av mat, dryck och tuggummi i hoppborgen är förbjuden.
- Ingången/utgången till hoppborgen måste alltid hållas fri.
- Det är förbjudet att klättra eller hänga på väggarna.
- Saltomortaler / kullerbyttor och våldsamma lekar är förbjudna.